



COMBUSTÍVEL E ÓLEO

Tampa do tanque de combustível.

O tanque de combustível possui capacidade para 17,5 litros, incluindo os 3,5 litros da reserva. Quando for reabastecer, abra a trava do tanque (1) com a chave de ignição e vire a tampa do tanque (2) no sentido anti-horário. Recomenda-se o uso de gasolina comum (82 octanas) de boa procedência. Nas regiões onde ocorre o fenômeno da detonação (batida de pino) o uso de gasolina de maior octanagem é preferível.

CUIDADO:

- Não encha demais o tanque (não deve haver combustível no gargalo do tanque). Depois de reabastecer, certifique-se de que a tampa está seguramente fechada.