



REGULAGEM DO CARBURADOR

- 1 – Dê partida e aqueça o motor até a temperatura normal de funcionamento.
- 2 – Ajuste a velocidade da Marcha lenta para 1200 rpm usando o parafuso de aceleração (1). Girando o parafuso de aceleração na direção (A), a rotação irá aumentar, e girando o parafuso de aceleração para direção (B), a rotação diminuirá.