

Medidor do nível de combustível

O medidor do nível de combustível indica a quantidade aproximada de combustível existente no tanque.

A marca F (Full), indica tanque cheio - 17,5 litros incluindo o suprimento de reserva. Quando o ponteiro estiver próximo da marca RES haverá aproximadamente 3,5 litros de combustível no tanque.

Abasteça assim que for possível. Quando atingir a reserva, o combustível restante pode ser usado colocando-se a válvula do registro na posição RES (pág. 26).



(1) Medidor do nível de Combustível

Interruptor do sinalizador de advertência

O sinalizador de advertência deverá ser usado somente quando a motocicleta estiver parada em situações de emergência ou condições de perigo.

Para acionar o sinalizador de advertência, pressione o interruptor (1). As quatro sinalizas acenderão intermitentemente. Para desligar o sinalizador, pressione o interruptor novamente.



(1) Interruptor do sinalizador de advertência