

## ATENÇÃO

- \* **Certifique-se que o reservatório esteja em posição horizontal antes de remover a tampa e completar o nível do fluido.**
- \* **Use somente fluido para freio que atenda às especificações D.O.T. 3, S.A.E. J1703, A..B.N.T.-E.B. 155 Tipo A e S..A.E. 70 R3.**
- \* **Manuseie com cuidado o fluido do freio pois ele pode danificar a pintura e as lentes dos instrumentos em caso de contato.**
- \* **Nunca deixe entrar contaminantes (poeira, água, etc.) no interior dos reservatórios do fluido do freio. Limpe os reservatórios externamente antes de remover as tampas.**

## Nível do fluido do freio traseiro

Remova a tampa de reservatório, a arruela e o diafragma. Sempre que o nível de fluido estiver próximo à marca inferior (2) de reservatório, complete com FLUIDO PARA FREIO MOBIL - *Super heavy duty brake fluid*, até atingir a marca superior (1). Reinstale o diafragma, a arruela e a tampa do reservatório, apertando-a firmemente.



- (1) Marca de nível superior
- (2) Marca de nível inferior