



時計の合わせかた

- 1 メインスイッチを ON にする。
- 2 時の表示が点滅するまで **A** ボタンを押したまま **B** ボタンを押し続ける。




- 3 **B** ボタンを押し、時を修正する。
 - ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。
 - ▶ AM / PM の表示は、数字が 11 から 12 へ進むと同時に切り換わります。



- 4 **A** ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。



- 5 **B** ボタンを押し、分を修正する。
 - ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 6 **A** ボタンを押し、分を決定すると設定が終了する。
 - ▶ メインスイッチを OFF にすることでも設定を確定できます。
 - ▶ 設定中に 30 秒間操作がない場合、設定は無効となります。