

## **Seitenabdeckung**

Zum Entfernen der rechten und linken Seitenabdeckung (1) die Klemme (2) um 90° im Gegenuhrzeigersinn drehen, die Klauen (3), (4) und (5) herausziehen, und dann die Seitenabdeckung vorsichtig nach unten ziehen, um die Lasche (6) zu lösen. Die Seitenabdeckung abnehmen.

## **Staufach**

Das Staufach (7) befindet sich hinter dem Batteriekasten (8) auf der Innenseite der linken Seitenabdeckung. Der Werkzeugsatz (9) ist in diesem Fach aufzubewahren (Seite 185). Die linke Seitenabdeckung entfernen und den Deckel (10) herausziehen, um das Staufach zu öffnen. Zum Anbringen die Zungen ausrichten und den Deckel hineindrücken. Achten Sie beim Waschen des Motorrads darauf, daß dieser Bereich nicht mit Wasser überflutet wird.

---

## **Zijbedekkingen**

Om de rechter en linker zijbedekking (1) te verwijderen, de klem (2) 90° naar links draaien, de vorktanden (3), (4) en (5) uittrekken, en de zijbedekking voorzichtig naar beneden trekken om de lip (6) los te maken. Verwijder vervolgens de zijbedekking.

## **Opbergkompartiment**

Het opbergkompartiment (7) is achter het accukastje (8) binnenin het linker zijdeksel.

De gereedschapsset (9) moet in dit kompartiment worden opgeborgen (blz. 185).

Verwijder het linker zijdeksel en trek het deksel(10)van het kompartiment naar buiten om het kompartiment te openen.

Breng het deksel van het kompartiment weer aan door de lipjes tegenover de juiste plaatsen te brengen en stevig op het deksel te drukken.

Bij het wassen van de motorfiets mag dit gedeelte niet te nat gemaakt worden.