

Auswechseln:

Austauschkette: RK50MFO

Beim Montieren einer neuen Antriebskette muß ein neues Abnutzungsschild gemäß der der Ersatzkette beige packten Anleitung angebracht werden. Da sich die Länge neuer Ketten geringfügig ändern kann, ist ein richtiges Anbringen des Schildes erforderlich, um für eine genaue Abnutzungs- und Auswechsellanzeige zu sorgen.

VORSICHT: Niemals eine neue Antriebskette auf stark abgenutzten Kettenrädern montieren oder neue Kettenräder zusammen mit einer stark abgenutzten Antriebskette verwenden.

Vernieuwen:

Vervangingsketting: RK50MFO

Wanneer een nieuwe aandrijfketting wordt geïnstalleerd, moet een nieuw slijtagelabel volgens de bij de nieuwe ketting horende aanwijzingen worden bevestigd. Aangezien de lengtes van nieuwe kettingen variëren, dient het label juist te worden bevestigd om een nauwkeurige aanduiding van de slijtage en het vernieuwingstijdstip te verkrijgen.

LET OP: Monteer nooit een nieuwe ketting op versleten kettingwielen, en gebruik nooit nieuwe kettingwielen samen met een versleten ketting.