

- 1) Ouvrir les soupapes d'échappement n° 2 au maximum
Mesurer n° 2 admission, n° 1 échappement, n° 3 échappement
- 2) Ouvrir les soupapes d'échappement n° 4 au maximum
Mesurer n° 4 admission, n° 5 échappement, n° 6 échappement
- 3) Ouvrir les soupapes d'admission n° 2 au maximum
Mesurer n° 1 admission, n° 3 admission, n° 5 admission
- 4) Ouvrir les soupapes d'échappement n° 5 au maximum
Mesurer n° 6 admission, n° 2 échappement, n° 4 échappement

Jeu spécifié: 0,06 à 0,13 mm

-
- 1) Auslaßventile Nr. 2 auf Maximalwert öffnen
Nr. 2 Einlaß, Nr. 1 Auslaß, Nr. 3 Auslaß messen
 - 2) Auslaßventile Nr. 4 auf Maximalwert öffnen
Nr. 4 Einlaß, Nr. 5 Auslaß, Nr. 6 Auslaß messen
 - 3) Einlaßventile Nr. 2 auf Maximalwert öffnen
Nr. 1 Einlaß, Nr. 3 Einlaß, Nr. 5 Einlaß messen
 - 4) Auslaßventile Nr. 5 auf Maximalwert öffnen
Nr. 6 Einlaß, Nr. 2 Auslaß, Nr. 4 Auslaß messen

Vorgeschriebenes Spiel: 0,06 – 0,13 mm