

Témoin d'entretien (1)

Lorsque le kilométrage de la machine approche de la valeur spécifiée dans le programme d'entretien pour le changement d'huile moteur, le témoin passe du vert au rouge. Une fois que l'on a remplacé l'huile moteur, rerégler l'indicateur en insérant la clé (2) dans la fente (3) qui se trouve sous l'indicateur.

NOTE: Le témoin passe du vert au rouge lorsque la machine a roulé pendant 3 000 km. En conséquence, après le premier changement d'huile (1 000 km), ne pas oublier de rerégler le témoin faute de quoi la période d'entretien spécifiée serait dépassée.

Wartungsanzeige (1)

Wenn sich die mit dem Kraftrad gefahrene Kilometerzahl dem für Motorölwechsel vorgeschriebenen Wartungsintervall nähert, schaltet die Anzeige von Grün auf Rot um. Nach dem Ölwechsel die Anzeige zurückstellen, indem der Schlüssel (2) in den Schlitz (3) unter der Anzeige gesteckt wird.

ZUR BEACHTUNG: Nach einer Fahrstrecke von 3 000 km schaltet die Anzeige von Grün auf Rot. Deshalb nach dem ersten Ölwechsel (1 000 km) nicht vergessen, die Anzeige zurückzustellen, da anderenfalls die vorgeschriebene Wartungsperiode überschritten wird.