

Eclairage de l'interrupteur d'allumage

Un éclairage d'interrupteur d'allumage est prévu pour trouver facilement la position de l'interrupteur pendant la nuit. Pour utiliser cet éclairage lorsque l'interrupteur d'allumage se trouve à la position OFF (arrêt), appuyer simplement sur le bouton d'avertisseur sonore.

NOTE: Lorsque l'interrupteur d'allumage se trouve à la position ON (marche), une pression sur le bouton d'avertisseur sonore fera retentir ce dernier.

Zündschalterbeleuchtung

Der Zündschalter ist beleuchtet, um ihn bei Dunkelheit leichter zu finden.

Um die Beleuchtung einzuschalten, wenn der Zündschalter auf OFF steht, einfach den Hupenknopf drücken.

ZUR BEACHTUNG: Wenn bei eingeschalteter Zündung (ON) der Hupenknopf gedrückt wird, ertönt die Hupe.