


Steering Lock

To lock the steering, turn the handlebars all the way to the left and turn the ignition key (1) to LOCK while pushing in. Remove the key. To unlock the steering, perform the locking sequence in the reverse order.



Seguro de dirección

Para bloquear la dirección, girar el manillar totalmente hacia la izquierda y girar la llave de contacto (1) hasta la posición LOCK mientras se presiona hacia adentro. Quitar la llave. Para desbloquear la dirección, seguir el orden seguido durante tuouords el bloqueo pero a la inversa.

