

Antivol de direction

Pour verrouiller la direction, tourner le guidon à fond vers la gauche et placer la clé de contact (1) sur la position d'antivol LOCK en l'enfonçant. Retirer la clé. Pour déverrouiller la direction, inverser l'ordre de la séquence de verrouillage.

Lenkschloß

Zum Verriegeln der Lenkung den Lenker ganz nach links einschlagen und den Zündschlüssel (1) bei gleichzeitigem Hineindrücken auf "LOCK" drehen. Den Schlüssel abziehen. Zum Entriegeln der Lenkung in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.