

Châssis		
Suspension	91	
Contrôle de la suspension avant	91	
Contrôle de la suspension arrière.....	92	
Huile de fourche recommandée	93	
Renouvellement de l'huile de fourche	93	
Freins	95	
Réglage du levier de frein avant	95	
Hauteur de la pédale de frein arrière.....	95	
Contrôle du niveau de liquide.....	96	
Usure des plaquettes de frein	98	
Autres contrôles	98	
Roues	99	
Jantes et rayons de roue	99	
Axes de roue et roulements de roue ...	99	
Pneus et chambres à air	100	
Pression de gonflage	100	
Contrôle	100	
Remplacement d'une chambre à air ...	100	
Remplacement d'un pneu	101	
Chaîne secondaire	102	
Contrôle	102	
Glissières de chaîne secondaire	102	
Galets de chaîne secondaire	103	
Réglage	103	
Graissage	103	
Dépose, nettoyage et remplacement	104	
Précisions sur la chaîne secondaire ...	104	
Tuyau d'échappement/silencieux	105	
Contrôle du tuyau d'échappement/silencieux	105	
Dépose du silencieux	105	
Repose du silencieux	106	
Dépose du tuyau d'échappement.....	107	
Repose du tuyau d'échappement.....	107	
Amortisseur de direction	108	
Contrôle du fonctionnement de l'amortisseur de direction	108	
Dépose	109	
Contrôle	109	
Repose	110	
Autres procédures d'entretien	111	
Contrôle des roulements du tube de direction.....	111	
Contrôle du guidon.....	111	
Câbles de commande	111	
Ecrous, boulons, fixations.....	112	
Nettoyage et lustrage	113	
Recommandations générales	113	
Lavage de la moto avec un détergent doux	113	
Contrôle de la condensation	114	
Lubrification après le nettoyage	114	
Entretien du cadre en aluminium	114	
Nettoyage du tuyau d'échappement ...	114	
RÉGLAGES POUR LA COMPÉTITION.....	115	
Réglages de la suspension avant	116	
Pression d'air de la suspension avant	116	
Amortissement de la suspension avant	117	
Ressorts de fourche	117	
Démontage de la suspension avant ...	118	
Renouvellement de l'huile de l'amortisseur de fourche	121	
Remontage de la fourche	124	
Réglages de la suspension arrière	130	
Précharge du ressort de la suspension arrière.....	130	
Amortissement de la suspension arrière.....	131	
Course morte avec pilote de la suspension arrière	132	
Réglages de la suspension pour les conditions de la piste	134	
Consignes de réglage de la suspension	135	
Conseils de mise au point	138	
Lecture de la bougie	138	
Réglage de l'amortisseur de direction	139	
Amortissement de l'amortisseur de direction.....	139	
Consignes de réglage de l'amortisseur de direction	140	
Réglages du châssis	141	
Arrière de la moto.....	141	
Hauteur/angle de fourche	141	
Empattement.....	141	
Démultiplication	142	
Sélection des pneus pour les conditions de la piste	143	
Réglages d'adaptation personnelle	144	
Positionnement des commandes.....	144	
Position, largeur et forme du guidon ...	144	
CONSEILS	145	
Transport de la moto	146	
Remisage de la Honda	147	
Préparation pour le remisage	147	
Fin du remisage	147	
Le pilote et l'environnement	148	
Dépistage des pannes	149	
INFORMATIONS TECHNIQUES	151	
Identification du véhicule	152	
Numéros de série	152	
Caractéristiques	153	
Couples de serrage spécifiés	154	
Ecrous, boulons, fixations.....	154	
Essences contenant de l'alcool	157	
Journal de compétition	158	
Liste des pièces en option	160	
Pièces de rechange et matériel	161	
Pièces de rechange.....	161	
Outils généraux.....	161	
Outils spéciaux Honda	161	
Produits chimiques.....	161	
Autres produits	161	
Schéma de câblage	162	
INDEX	164	
Fabricant et représentant autorisé pour le marché de l'UE	167	