

Lanceur à réenroulement automatique: (CT 200)

Si le moteur ne part pas avec le démarreur électrique, utiliser le lanceur à réenroulement automatique.

1. Placer le levier de décompression (1) sur la position DECOMP.
2. Pour utiliser le lanceur à rappel automatique, effectuer les opérations décrites sous " Préparation " et les opérations 1 à 3 indiquées sous "Température atmosphérique normale." (Page 83)

NOTE:

- * **Le meilleur moyen pour démarrer est de tirer la corde de lancement d'un coup sec et rapide.**

Rücklaufstarter: (CT200)

Wenn der Motor mit dem elektrischen Starter nicht anspringt, benutzen Sie den Rücklaufstarter.

1. Heben Sie den Dekompressionshebel (1) auf die DECOMP-Position an.
2. Bei Verwendung des Rücklaufstarters befolgen Sie die Schritte unter Vorbereitung und 1-3 unter Normale Lufttemperatur. (Seite 83)

ZUR BEACHTUNG:

- * Ein schneller, kräftiger Zug am Starterseil (2) ist die effektivste Art zu starten.