

TABLE DES MATIERES

EQUIPEMENT ET COMMANDES	9
ESSENCE ET HUILE	39
INSPECTION AVANT CONDUITE	47
DEMARRAGE DU MOTEUR	51
RODAGE	55
CONDUITE	57
ENTRETIEN	59
Huile moteur	59
Huile du carter de réduction finale et lubrification des joints de l'arbre moteur	65
Bougies	69
Jeu des soupapes	71
Réglage de la chaîne de distribution	75
Nettoyage du filtre à air	77
Fonctionnement de la poignée des gaz	79
Réglage du carburateur	81
Réglage de l'embrayage	83
Frein avant	85
Frein arrière	89
Inspection des suspensions avant et arrière	93
Dépose de la roue avant	95
Dépose de la roue arrière	101
Entretien de la batterie	105
Remplacement des fusibles	107
Nettoyage du radiateur	109
Entretien des pneus	113
Réglage du commutateur du feu stop	123
Trousse à outils	125
PROGRAMME D'ENTRETIEN	127
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	128
SCHEMA ELECTRIQUE	129