

# INDICE

EQUIPOS Y CONTROLES .....	9
COMBUSTIBLE Y ACEITE .....	38
INSPECCION ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA .....	46
ARRANQUE DEL MOTOR .....	50
RODAJE .....	54
CONDUCCION .....	56
MANTENIMIENTO .....	58
Aceite para motor .....	58
Aceite para engranaje de mando final y lubricación de las juntas del eje motor .....	64
Bujías .....	68
Luz de válvulas .....	70
Ajuste de la cadena de levas .....	74
Limpieza del filtro de aire .....	76
Operación del acelerador .....	78
Ajuste del carburador .....	80
Ajuste del embrague .....	82
Freno delantero .....	84
Freno trasero .....	88
Inspección de las suspensiones delantera y trasera .....	92
Desmontaje de la rueda delantera .....	94
Desmontaje de la rueda trasera .....	100
Mantenimiento de la batería .....	104
Reemplazo de los fusibles .....	106
Limpieza del radiador .....	108
Mantenimiento de las llantas .....	112
Ajuste del interruptor de la luz de freno .....	122
Equipo de herramientas .....	124
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO .....	127
ESPECIFICACIONES .....	128
DIAGRAMA DE ALAMBRADO .....	129