

INDICE

SEGURIDAD CON LA MOTOCICLETA	8	Limpieza del filtro de aire	136
REGLAS DE SEGURIDAD		Operación del acelerador	138
EN LA CONDUCCION.	8	Ajuste de la velocidad al ralenti del	
APARATO DE PROTECCION	12	motor.	140
MODIFICACIONES	12	Respiradero del cárter	142
CARGA Y ACCESORIOS	14	Ajuste del embrague	144
NEUMATICOS: SIN CAMARA.	24	Freno delantero y trasero	146
SUSPENSION	36	Inspección de las Suspensiones	
FUNCIONAMIENTO DEL		delantera y trasera	150
TURBOMODELO.	46	Desmontaje de la rueda delantera.	152
EQUIPOS Y CONTROLES	51	Desmontaje de la rueda trasera	156
COMBUSTIBLE Y ACEITE.	88	Mantenimiento de la batería.	162
INSPECCION ANTES DE		Reemplazo de los fusibles	166
PUESTA EN MARCHA	98	Limpieza del radiador	171
ARRANQUE DEL MOTOR.	102	Ajuste del interruptor	
RODAJE.	106	la luz de freno	174
CONDUCCION	108	Reemplazo de la bombilla del faro	177
MANTENIMIENTO	112	Ajuste del haz del faro	178
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	112	Bolsa de herramientas	180
Accite para motor.	118	ESPECIFICACIONES	185
Aceite para engranaje de mando		DIAGRAMA DE ALAMBRADO	187
final y lubricación de las			
juntas eje motor.	124		
Bujías.	128		
Luz de válvulas	132		