

## **Montre à affichage numérique**

Pour la régler, placer le contacteur principal sur ON et faire tourner le bouton de réglage (2). On règle les heures en faisant tourner ce bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et les minutes en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

---

## **Digitaluhr**

Zum Einstellen den Zündschalter einschalten (ON) und den Einstellknopf (2) betätigen. Die Stunden werden durch Drehen des Knopfes im Gegenuhrzeigersinn, und die Minuten durch Drehen im Uhrzeigersinn eingestellt.