

4. Press the starter button.
5. Warm up the engine about a half minute.

CAUTION: The fuel system warning light should go out within a few seconds after the engine is started. If the light remains on, go to the Honda dealer for inspection and repairs.

-
4. Presionar el botón del motor de arranque.
 5. Ponga el motor en marcha durante medio minuto.

PRECAUTION: La luz de aviso del sistema de combustible deberá apagarse segundos después de arrancar el motor. Si la luz permanece encendida acuda a su representante Honda para inspección y reparaciones.