


### **Inspection:**

Check the coolant level in the reserve tank (1) when the engine is at normal operating temperature. If the level is below the FULL mark (2), top-up with coolant. If there is no coolant in the reserve tank, check for leaks and repair as necessary.



---

### **Inspección:**

Revise el nivel del líquido de refrigeración del depósito de reserva (1), cuando el motor esté en la temperatura normal de funcionamiento. Si el nivel esté más bajo que la marca FULL (2), agregue el líquido de refrigeración. Si no hay ningún líquido en el depósito de reserva, revise el depósito para ver si haya alguna fuga, y repare si es necesario.