

## Réglage de la portée du phare

Enlever les deux vis maintenant le boîtier et régler la portée du phare à l'aide des deux boulons de réglage se trouvant dans le boîtier du phare.

On règle l'axe vertical du phare avec le boulon de réglage de droite (1) et l'axe horizontal avec le boulon de réglage de gauche (2).

**NOTE: Se servir du tournevis Phillips fourni pour ce genre de réglage.**

**ATTENTION: Régler la portée du phare en fonction des lois et règlements en vigueur dans son pays.**

---

## Scheinwerfereinstellung

Die zwei Schrauben, mit denen die Verkleidungsschale befestigt wird, entfernen, und die Scheinwerferichtung mit Hilfe der Einsteller am Scheinwerfergehäuse einstellen.

Die vertikale Achse des Lichtkegels wird mit dem rechten Einsteller (1), und die horizontale Achse mit dem linken Einsteller (2) eingestellt.

**ZUR BEACHTUNG: Zum Einstellen den mitgelieferten Kreuzschlitzschraubenzieher verwenden.**

**VORSICHT: Die optischen Achsen in übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und nationalen Bestimmungen einstellen.**