

No de ref	Description	Fonction
5	Totalisateur journalier d'affichage digital	Montre la distance kilométrique parcourue.
6	Voyant de position du changement de vitesse	Montre la position du changement de vitesse.
7	Affichage de tachymètre	Montre le nombre de tours du moteur sur une affiche bargraphe.
8	Indicateur de vitesse	Indique la vitesse de déplacement de la motocyclette.
9	Jauge d'essence	Indique approximativement la quantité de carburant disponible.
10	Jauge de température du liquide de refroidissement/pression d'air de suspension.	Montre la température du liquide de refroidissement (voir page 71) ou la pression d'air de suspension (voir page 45).
11	Témoin de clignotant droit (ambre)	Clignote quand le clignotant droit est commandé.
12	Voyant de pression d'huile (rouge)	S'allume quand la pression de l'huile moteur est inférieure à la gamme normale de fonctionnement. Doit s'allumer quand le contacteur d'allumage est réglé sur "ON" et que le moteur n'est pas encore en marche. Il doit s'éteindre quand le moteur démarre mis à part les clignotements passagers quand le régime moteur est proche du ralenti ou ralenti quand le moteur est chaud. PRECAUTION: Le fait de poursuivre le fonctionnement du moteur sans assez d'huile peut mener à de sérieux dommages de organes du moteur.
13	Témoin de feu arrière/stop	Il s'allume lorsque la lampe du feu arrière/stop est brûlée. Il s'allume pendant quelques secondes, puis s'éteint lorsque la clé de contact est mise sur ON.
14	Bouton de remise à zéro du totalisateur journalier	En appuyant sur ce bouton, le totalisateur journalier sera remis à zéro (voir page 83).
15	Bouton de pré-réglage du totalisateur journalier	En appuyant sur ce bouton, le totalisateur journalier digital (5) sera pré-réglé (voir page 83).
16	Bouton de sélecteur de compteur de vitesse (km/h ↔ MPH) (Type E)	Choisit l'affichage du compteur de vitesse en ou MPH (voir page 75).
17	Bouton d'affichage du tachymètre	Fait tourner l'affichage digital du tachymètre (7) (voir page 77).
18	Bouton sélecteur de mode	En appuyant sur ce bouton, le mode du totalisateur journalier sera choisi (voir page 81).