

Despose de la Roue Avant

1. Décoller la roue avant du sol en disposant un support sous le moteur.
2. Enlever la vis de pression du détecteur de vitesse (1) ensuite déposer le détecteur de vitesse (2).
3. Déposer les ensembles d'étrier gauche et droite en enlevant les boulons de fixation d'étrier.

PRECAUTION:

- **Supporter l'étrier de frein pour éviter qu'il ne pende au bout des conduites souples. Ne pas plier les conduites de frein.**

Ausbau des Vorderrades

1. Das Vorderrad vom Boden abheben, indem ein Block unter den Motor gesetzt wird.
2. Geschwindigkeitssensor-Einstellschraube (1) und Geschwindigkeitssensor (2) entfernen.
3. Rechte und linke Bremssattelbaugruppe nach Entfernen der Bremssattelbefestigungsschrauben (3) abnehmen.

VORSICHT:

- **Die Bremssattelbaugruppe abstützen, so daß sie nicht am Bremsschlauch herunterhängt. Den Bremsschlauch nicht verdrehen.**