

10. Extraire l'axe du roue arrière (12).

ATTENTION: Maintenir l'étrier de frein et le bras de suspension lors du retrait de l'axe de la roue arrière afin que l'étrier ne pende pas au bout de la conduite de frein. Eviter de tordre la conduite de frein.

11. Dissocier le carter de pont arrière de la roue.

12. Retirer la roue.

10. Die Hinterachse (12) herausziehen.

VORSICHT: Vor Entfernen der Hinterachse die Bremssattelbaugruppe und Schwinge abstützen, so daß der Bremssattel nicht am Bremsschlauch herunterhängt. Den Bremsschlauch nicht verdrehen.

11. Das Endantriebsgehäuse vom Rad trennen.

12. Das Rad entfernen.