

## TABLE DES MATIERES

SECURITE MOTOCYCLISTE . . . . .	8	Réglage du ralenti . . . . .	140
REGLES DE SECURITE . . . . .	8	Embrayage . . . . .	142
HABILLEMENT PROTECTEUR . . . . .	12	Chaîne de secondaire . . . . .	148
MODIFICATIONS . . . . .	12	Freins . . . . .	156
CHARGEMENT ET ACCESSOIRES . . . . .	14	Béquille latérale . . . . .	160
PNEUS: SANS CHAMBRE . . . . .	24	Inspection des suspensions avant et	
SUSPENSION . . . . .	36	arrière . . . . .	162
EQUIPEMENT ET COMMANDES . . . . .	49	Dépose de la roue avant . . . . .	164
ESSENCE ET HUILE . . . . .	86	Dépose de la roue arrière . . . . .	174
INSPECTION AVANT CONDUITE . . . . .	96	Batería . . . . .	180
DEMARRAGE DU MOTEUR . . . . .	100	Remplacement des fusibles . . . . .	184
RODAGE . . . . .	104	Nettoyage du radiateur . . . . .	188
CONDUITE . . . . .	106	Réglage du commutateur du feu	
PROGRAMME D'ENTRETIEN . . . . .	118	stop . . . . .	192
ENTRETIEN . . . . .	124	Trousse à outils . . . . .	194
Huile de boîte de vitesses . . . . .	124	Numéros de série . . . . .	196
Bougies . . . . .	130	Etiquette de coloris . . . . .	198
Nettoyage du filtre à air . . . . .	134	GUIDE DE GARAGE . . . . .	200
Fonctionnement de la poignée		CARACTERISTIQUES . . . . .	
des gaz . . . . .	138	SCHEMA ELECTRIQUE . . . . .	