

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES ZUERST EINTRITT ↓	KILOMETERSTAND (ANMERKUNG 2)							SEITE
			1 000 km	6 000 km	12 000 km	18 000 km	24 000 km	30 000 km	36 000 km	
			JEWELLS							
GETRIEBEÖL						R			R	125
ANTRIEBSKETTE			I, L ALLE 1 000 km							149
BREMSFLÜSSIGKEIT	2 JAHRE *R		I	I	*R	I	I	*R		157
BREMSBELAGVERSCHLEISS			I	I	I	I	I	I		159
BREMSANLAGE		I		I		I		I		157
* BREMSLICHTSCHALTER				I		I		I		193
* SCHEINWERFEREINSTELLUNG				I		I		I		
KUPPLUNG			I	I	I	I	I	I		143
SEITENSTÜTZE					I		I		I	161
* FEDERUNG					I		I		I	163
** MUTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSTEILE			I		I		I		I	
** RÄDER					I		I		I	
** LENKKOPFLAGER			I		I		I		I	

** IM INTERESSE DER SICHERHEIT EMPFEHLEN WIR, DIESE ARBEITEN NUR VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER AUSFÜHREN ZU LASSEN.

* SOLLTE VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER GEWARTET WERDEN, AUSSER WENN DER BESITZER ÜBER DIE GEEIGNETEN WERKZEUGE UND WARTUNGSUNTERLAGEN VERFÜGT UND MECHANISCH QUALIFIZIERT IST. SIEHE OFFIZIELLES HONDA WERKSTATTHANDBUCH.

ANMERKUNGEN: (1) Häufiger warten, wenn in staubiger Umgebung gefahren wird.

(2) Für höheren Kilometerstand in den hier aufgestellten Abständen wiederholen.