

9. Avviare il motore e farlo funzionare al minimo per disaerare l'impianto. Il livello del radiatore diminuirà, pertanto rifornirlo fino al livello massimo. Mettere il tappo del radiatore e serrarlo adeguatamente.
10. Rifornire il serbatoio di espansione fino al livello superiore (UPPER).

-
9. Den Motor bei Leerlaufdrehzahl laufen lassen, um Luft aus dem Kühlsystem entweichen zu lassen. Der Kühlmittelstand fällt daraufhin ein wenig. Kühlmittel bis zum Hals des Einfüllstutzens nachfüllen. Den Kühlerverschlußdeckel fest aufschrauben.
 10. Den Reservetank bis zur oberen Pegelmarke füllen.