

Presión de aire delantera	Presión de aire trasera	Condiciones	
		Motorciclista/carga	Condiciones de conducción
0 kPa (0 kg/cm ²)	50 kPa (0,5 kg/cm ²)	Un	Marcha en ciudad o en carretera
↕	↕	↕	↕
40 kPa *0,4 kg/cm ²)	150 kPa (1,5 kg/cm ²)	*Hasta la capacidad máxima de carga del vehículo (ver la página 17)	Caminos accidentados

* El peso total que incluye el del motociclista, acompañante, carga y todos accesorios.

Luftdruck vorn	Luftdruck hinten	Bedingungen	
		Fahrer/Belastung	Fahrbedingungen
0 kPa (0 kg/cm ²)	50 kPa (0,5 kg/cm ²)	Einer	Fahren auf normalen oder stadtstraßen
↕	↕	↕	↕
40 kPa (0,4 kg/cm ²)	150 kPa (1,5 kg/cm ²)	*Bis Zuladungsgrenze (siehe Seite 17)	Fahren auf schlechten Straßen

* Gesamtgewicht von Fahrer, Beifahrer, Gepäck und allen Zubehörteilen.