

### **Indicatore riserva carburante**

Quando l'indicatore di riserva del carburante (1) si accende, nel serbatoio rimangono circa 4 litri. Fare rifornimento al più presto possibile. Esso dovrebbe accendersi per alcuni secondi e spegnersi quando si gira l'interruttore principale sulla posizione ON.

---

### **Kraftstoffreserve-Warnlampe**

Wenn die Kraftstoffreserve-Warnlampe (1) aufleuchtet, befinden sich noch etwa 4 Liter Benzin im Tank. Sobald wie möglich auftanken. Sie soll einige Sekunden lang leuchten und ausgehen, wenn der Zündschalter auf ON gestellt wird.