

## INDICE

SEURIDAD CON LA MOTOCICLETA . . . . .	8	Filtro de aire . . . . .	118
REGLAS DE SEGURIDAD EN		Operación del acelerador . . . . .	122
LA CONDUCCION . . . . .	8	Ajuste del carburador . . . . .	124
APARATO DE PROTECCION . . . . .	12	Embrague . . . . .	128
MODIFICACIONES . . . . .	12	Cadena de transmisión . . . . .	134
CARGA Y ACCESORIOS . . . . .	14	Freno delantero . . . . .	144
SEGURIDAD EN LOS DESCAMPADOS . . . . .	20	Freno trasero . . . . .	148
PNEUMATICOS . . . . .	24	Inspección de las suspensiones	
SUSPENSION . . . . .	34	delantera y trasera . . . . .	154
EQUIPOS Y CONTROLES . . . . .	39	Soporte lateral . . . . .	154
COMBUSTIBLE Y ACEITE . . . . .	64	Desmontaje de la rueda delantera . . . . .	156
INSPECCION ANTES DE LA		Desmontaje de la rueda trasera . . . . .	160
PUESTA EN MARCHA . . . . .	72	Mantenimiento de la batería . . . . .	164
ARRANQUE DEL MOTOR . . . . .	76	Reemplazo de fusibles . . . . .	172
RODAJE . . . . .	82	Ajuste del interruptor de la luz	
CONDUCCION . . . . .	84	de freno . . . . .	176
FRENADO . . . . .	86	Juego de herramientas . . . . .	178
ESTACIONAMIENTO . . . . .	90	ESPECIFICACIONES . . . . .	185
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO . . . . .	94	DIAGRAMA DE ALAMBRADO . . . . .	186
MANTENIMIENTO . . . . .	100		
Aceite para motor . . . . .	100		
Bujía . . . . .	110		
Luz de válvulas . . . . .	114		