

Antivol de direction

Pour bloquer la direction, tourner le guidon à fond vers la gauche ou vers la droite et tourner la clé de contact (1) sur la position "LOCK" en la poussant dans le contacteur. Retirer la clé du contacteur.

ATTENTION: Ne jamais tourner la clé sur la position "LOCK" quand la motocyclette roule.

- (A) Presser
- (B) Tourner sur "LOCK"

Lenkschloß

Zum Abschließen der Lenkung den Lenker ganz bis zum linken oder rechten Anschlag drehen; den Schlüssel (1) bei gleichzeitigem Hineindrücken auf "LOCK" (Sperre) drehen. Den Schlüssel abziehen.

WARNUNG: Den Schlüssel nicht während der Fahrt auf "LOCK" drehen.

- (A) Drücken
- (B) Den Schlüssel bei gleichzeitigem Hineindrücken auf "LOCK" (Sperre) drehen.