

## Entretien des pneus

Une pression correcte des pneus assure la stabilité, le confort de la conduite et la durée des pneus mêmes.

Pression des pneus à froid			
Conducteur seul	kPa (kg/cm <sup>2</sup> )	Avant: 150 (1,5)	Arrière: 150 (1,5)
Conducteur et passager	kPa (kg/cm <sup>2</sup> )	Avant: 150 (1,5)	Arrière: 175 (1,75)*
Dimensions des pneus		Avant: 3,00–23–4PR	Arrière: 4,60–18–4PR

**ATTENTION: Une conduite avec les pneus excessivement usés est dangereuse: ceci peut entraîner des accidents sérieux.**

\*U: 150 (1,5)

## Wartung der Reifen

Ein richtiger Reifendruck garantiert beste Straßenlage, guten Fahrkomfort und lange Lebensdauer der Reifen:

\*U Modell: 150 (1,5)

Reifendruck der kalten Reifen			
Nur Fahrer	kPa (kg/cm <sup>2</sup> )	Vorne: 150 (1,5)	Hinten: 150 (1,5)
Fahrer und ein Beifahrer	kPa (kg/cm <sup>2</sup> )	Vorne: 150 (1,5)	Hinten: 175 (1,75)*
Reifengröße		Vorne: 3,00–23–4PR	Hinten: 4,60–18–4PR

**WARNUNG: Fahren mit abgefahrenen Reifen ist sehr gefährlich, so daß kein sicherer Betrieb gewährleistet ist.**

Über Reifenauswechseln, siehe Seite 102.