


INSTRUMENTEN EN INDIKATORS

De instrumenten bevinden zich boven de koplamp.

De functie van de instrumenten staat beschreven in de tabel op de volgende bladzijde.

- (1) Snelheidsmeter
- (2) Kilometer teller
- (3) Digitale tochtmeter
- (4) Toerenteller
- (5) Rode zone van toerenteller
- (6) Koelvloeistoftemperatuurmeter
- (7) Richtingaanwijzer-verklikkerlampje
- (8) Vrijstandverklikkerlampje
- (9) Zijstandaardverklikkerlampje
- (10) Grootlichtverklikkerlampje
- (11) Lage-Oliedruk indikator




10

INSTRUMENTEN EN INDIKATORS

De instrumenten bevinden zich boven de koplamp.

De functie van de instrumenten staat beschreven in de tabel op de volgende bladzijde.

- (1) Snelheidsmeter
- (2) Kilometer teller
- (3) Digitale tochtmeter
- (4) Toerenteller
- (5) Rode zone van toerenteller
- (6) Koelvloeistoftemperatuurmeter
- (7) Richtingaanwijzer-verklikkerlampje
- (8) Vrijstandverklikkerlampje
- (9) Zijstandaardverklikkerlampje
- (10) Grootlichtverklikkerlampje
- (11) Lage-Oliedruk indikator



10