

## BEDIENINGSORGANEN OP HET LINKER STUUR

### Koplampschakelaar (1)

De koplampschakelaar (1) heeft drie standen: ☀, ☾☽ en "OFF" aangeduid door een witte punt onder ☾☽.

☀: Koplamp, achterlicht, standlicht en meterverlichting aan.

☾☽: Standlicht, achterlicht en meterverlichting aan.

OFF (punt): Koplamp, achterlicht, standlicht en meterverlichting uit.

### Koplampdimeschakelaar (2)

Duw de dimeschakelaar op ☽ (HI) om grootlicht te kiezen, en op ☾ (LO) voor dimlicht.

### Inhaallicht-schakelaar (3)

Wanneer deze schakelaar wordt ingedrukt, zal de koplamp knipperen om een teken te geven aan het aankomende verkeer of om in te halen.


32

### Richtingaanwijzer-schakelaar (4)

Beweeg de schakelaar naar ⇐ (L) om links af te slaan, en naar ⇒ (R) om rechts af te slaan. Indrukken om de richtingaanwijzer uit te schakelen.

### Claxonknop (5)

Indrukken om te claxonneren.



- (1) Koplampschakelaar
- (2) Koplampdimeschakelaar
- (3) Inhaallicht-schakelaar
- (4) Richtingaanwijzer-schakelaar
- (5) Claxonknop

## BEDIENINGSORGANEN OP HET LINKER STUUR

### Koplampschakelaar (1)

De koplampschakelaar (1) heeft drie standen: ☀, ☾☽ en "OFF" aangeduid door een witte punt onder ☾☽.

☀: Koplamp, achterlicht, standlicht en meterverlichting aan.

☾☽: Standlicht, achterlicht en meterverlichting aan.

OFF (punt): Koplamp, achterlicht, standlicht en meterverlichting uit.

### Koplampdimeschakelaar (2)

Duw de dimeschakelaar op ☽ (HI) om grootlicht te kiezen, en op ☾ (LO) voor dimlicht.

### Inhaallicht-schakelaar (3)


Wanneer deze schakelaar wordt ingedrukt, zal de koplamp knipperen om een teken te geven aan het aankomende verkeer of om in te halen.

### Richtingaanwijzer-schakelaar (4)

Beweeg de schakelaar naar ⇐ (L) om links af te slaan, en naar ⇒ (R) om rechts af te slaan. Indrukken om de richtingaanwijzer uit te schakelen.

### Claxonknop (5)

Indrukken om te claxonneren.



- (1) Koplampschakelaar
- (2) Koplampdimeschakelaar
- (3) Inhaallicht-schakelaar
- (4) Richtingaanwijzer-schakelaar
- (5) Claxonknop

32