


- (2) Stel de minuten en seconden in tot "58 : 00" met de UP/DOWN toets.
Door de UP/DOWN toets ingedrukt te houden, zal de meteraanduiding snel veranderen.



- (3) Druk twee minuten voor de start even kort (minder dan een seconde) op de RESET-TIME toets.



- De meter van de verstreken tijd zal starten of stoppen telkens als langer dan een seconde op de RESET-TIME toets wordt gedrukt.




- Met de ADJUST toets kan de meteraanduiding worden geschakeld tussen aanduiding van een uur (minuten en seconden) of 24 uur (uren en minuten). In de 24-uurs stand zal "M" op het display worden getoond.



- Het bijhouden van de verstreken tijd zal zelfs doorgaan als de meter is overgeschakeld naar aanduiding van de klok of als het kontaktslot is uitgeschakeld.

43

- (2) Stel de minuten en seconden in tot "58 : 00" met de UP/DOWN toets.
Door de UP/DOWN toets ingedrukt te houden, zal de meteraanduiding snel veranderen.



- (3) Druk twee minuten voor de start even kort (minder dan een seconde) op de RESET-TIME toets.



- De meter van de verstreken tijd zal starten of stoppen telkens als langer dan een seconde op de RESET-TIME toets wordt gedrukt.



- Met de ADJUST toets kan de meteraanduiding worden geschakeld tussen aanduiding van een uur (minuten en seconden) of 24 uur (uren en minuten). In de 24-uurs stand zal "M" op het display worden getoond.



- Het bijhouden van de verstreken tijd zal zelfs doorgaan als de meter is overgeschakeld naar aanduiding van de klok of als het kontaktslot is uitgeschakeld.

43