



Display iniziale

1. Quando l'interruttore di accensione viene portato su ON, il misuratore digitale visualizza temporaneamente tutti i modi ed i segmenti digitali in modo da potersi accertare del corretto funzionamento del display.



2. Dopo aver sostituito la batteria, il misuratore digitale visualizza prima tutti i modi ed i segmenti digitali e quindi il display indica "1 : 00" nel modo dell'orologio (CLOCK) ed i minuti lampeggiano.

Ciò indica che tutte le memorie del misuratore della distanza, del misuratore del tempo trascorso e dell'orologio sono state cancellate.

Non è possibile impostare il misuratore digitale in alcun modo mentre i minuti lampeggiano nel modo CLOCK.



Per impostare il misuratore su di un modo specifico premere il tasto RESET-TIME. Ciò imposta temporaneamente il modo CLOCK permettendo così di impostare il modo desiderato.



37

Display iniziale

1. Quando l'interruttore di accensione viene portato su ON, il misuratore digitale visualizza temporaneamente tutti i modi ed i segmenti digitali in modo da potersi accertare del corretto funzionamento del display.



2. Dopo aver sostituito la batteria, il misuratore digitale visualizza prima tutti i modi ed i segmenti digitali e quindi il display indica "1 : 00" nel modo dell'orologio (CLOCK) ed i minuti lampeggiano.

Ciò indica che tutte le memorie del misuratore della distanza, del misuratore del tempo trascorso e dell'orologio sono state cancellate.

Non è possibile impostare il misuratore digitale in alcun modo mentre i minuti lampeggiano nel modo CLOCK.

Per impostare il misuratore su di un modo specifico premere il tasto RESET-TIME. Ciò imposta temporaneamente il modo CLOCK permettendo così di impostare il modo desiderato.



37