

- (2) Ajuste los minutos y segundos a "58 : 00" con el botón UP/DOWN.
Si se presiona y mantiene presionado el botón UP/DOWN la lectura del medidor cambiará continuamente.



- (3) Dos minutos antes del inicio, presione ligeramente el botón RESET-TIME durante menos de 1 segundo.



- El medidor de tiempo transcurrido se iniciará o detendrá cada vez que se presione el botón RESET-TIME durante menos de 1 segundo.



- La presión del botón ADJUST conmutará el medidor desde la operación de 60 minutos a 24 horas y viceversa. El indicador de modo visualizará "M" cuando el medidor esté en el modo de 24 horas.



- La función del medidor de tiempo transcurrido continuará aunque el cuentakilómetros digital se conmute al modo CLOCK o cuando se desconecte el interruptor de encendido.

43

- (2) Ajuste los minutos y segundos a "58 : 00" con el botón UP/DOWN.
Si se presiona y mantiene presionado el botón UP/DOWN la lectura del medidor cambiará continuamente.



- (3) Dos minutos antes del inicio, presione ligeramente el botón RESET-TIME durante menos de 1 segundo.



- El medidor de tiempo transcurrido se iniciará o detendrá cada vez que se presione el botón RESET-TIME durante menos de 1 segundo.



- La presión del botón ADJUST conmutará el medidor desde la operación de 60 minutos a 24 horas y viceversa. El indicador de modo visualizará "M" cuando el medidor esté en el modo de 24 horas.



- La función del medidor de tiempo transcurrido continuará aunque el cuentakilómetros digital se conmute al modo CLOCK o cuando se desconecte el interruptor de encendido.

43