

INDICE

EQUIPOS Y CONTROLES	9
CÓMBUSTIBLE Y ACEITE	24
INSPECCION ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA	36
ARRANQUE DEL MOTOR	40
RODAJE	44
CONDUCCION.....	46
MANTENIMIENTO.....	48
Aceite para motor	48
Bujía	52
Distribución del encendido.....	54
Luz de válvulas	58
Ajuste de la cadena de levas.....	62
Mantenimiento del filtro de aire	64
Operación del acelerador.....	66
Ajuste del carburador.....	68
Ajuste del embrague	70
Cadena de transmisión.....	72
Frenos	78
Inspección de las suspensiones delantera y trasera	84
Desmontaje de la rueda delantera	86
Desmontaje de la rueda trasera	88
Mantenimiento de la batería.....	90
Reemplazo de fusibles.....	92
Mantenimiento de las llantas	94
Ajuste del interruptor de la luz de freno.....	96
Equipo de herramientas.....	98
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.....	101
ESPECIFICACIONES.....	102
DIAGRAMA DE ALAMBRADO	103
	5