



- (1) INDICATEUR DE VITESSE
- (2) RELAIS D'ALLUMAGE
- (3) RELAIS D'INTERMITTENCE
- (4) RELAIS DU VENTILATEUR
- (5) CONNECTEURS DU CLIGNOTANT AVANT DROIT
- (6) CONNECTEURS DU CLIGNOTANT AVANT GAUCHE
- (7) CONNECTEUR 9P
- (8) CONNECTEUR 6P
- (9) CONNECTEUR 3P

- (10) INSTALLATION DU VOYANT
- (11) CONNECTEUR D'INSTALLATION DU VOYANT
- (12) CONNECTEURS DU CLIGNOTANT ARRIÈRE DROIT
- (13) CONNECTEURS DU CLIGNOTANT ARRIÈRE GAUCHE
- (14) ATTACHES