

## Strumentazione *(Segue)*

### Consumo chilometrico medio A/B

Visualizza il consumo chilometrico medio a partire dall'ultimo azzeramento del contachilometri parziale.

Il consumo chilometrico medio viene calcolato in base al valore visualizzato dal contachilometri parziale (A o B) selezionato. Quando i contachilometri parziali vengono azzerati, vengono azzerati anche i singoli consumi chilometrici medi.

Intervallo di misurazione: Da 0,0 a 299,9 L/100km (km/L, mile/gal o mile/L)

Inferiore a 0,1 L/100km (km/L, mile/gal o mile/L): viene visualizzato "0.0"

Superiore a 299,9 L/100km (km/L, mile/gal o mile/L): viene visualizzato "299.9"

- Quando viene azzerato il contachilometri parziale A o B: viene visualizzato "--.-".

Quando viene visualizzato "--.-" eccetto nei casi suddetti, recarsi dal concessionario per l'assistenza.

**Per azzerare il consumo chilometrico medio:** ➡ P.29

### Indicatore livello carburante

Carburante rimanente quando inizia a lampeggiare solo il 1°(E) segmento: circa 1,7 L



Contemporaneamente, viene visualizzato il consumo di carburante in riserva.

**Se l'indicatore livello carburante lampeggia ripetutamente oppure si spegne:** ➡ P.134