


## 1 Impostazione della data:

- 1 Portare il commutatore di accensione in posizione I (On).
- 2 Mantenere premuto il pulsante SEL e il pulsante SET; le cifre dell'anno iniziano a lampeggiare.
- 3 Premere il pulsante SEL finché non viene visualizzato l'anno desiderato.
  - Mantenere premuto il pulsante SEL per l'avanzamento veloce degli anni.



- 4 Premere il pulsante SET. Le cifre del mese iniziano a lampeggiare.



- 5 Premere il pulsante SEL finché non viene visualizzato il mese desiderato.
  - Mantenere premuto il pulsante SEL per l'avanzamento veloce dei mesi.



- 6 Premere il pulsante SET. Le cifre del giorno iniziano a lampeggiare.



- 7 Premere il pulsante SEL finché non viene visualizzato il giorno desiderato.
  - Mantenere premuto il pulsante SEL per l'avanzamento veloce dei giorni.



- 8 Premere il pulsante SET. La data è stata impostata e la visualizzazione passa alla regolazione dell'orologio.