

Sistema Honda Smart Key *(Segue)*

Chiunque sia in possesso della Honda SMART Key può effettuare le operazioni seguenti se la Honda SMART Key si trova all'interno del raggio d'azione:

- Avviamento del motore
- Sblocco del commutatore di accensione
- Rilascio del blocco della sella
- Sblocco del bloccasterzo

È opportuno tenere sempre con sé la Honda SMART Key quando si sale e si scende dalla motocicletta o durante la guida.

Non riporre la Honda Smart Key nello scomparto centrale.

Se il commutatore di accensione si trova su **I** (On), la motocicletta può essere messa in funzione da chiunque abbia una Honda SMART Key verificata.

Quando si lascia la motocicletta, bloccare lo sterzo e il commutatore di accensione.

➔ P.52

L'anello del commutatore di accensione si spegne e tutti gli indicatori di direzione lampeggiano una volta.