

Selezione marce *(Segue)*

Passaggio tra folle e MODALITÀ AT/ MODALITÀ MT

Passaggio dal folle (N) alla modalità AT

Premere il lato D-S dell'interruttore N-D (1). La spia modalità D si accende, nell'indicatore posizione cambio viene indicato "1" e la prima marcia è selezionata.

Passaggio dalla modalità AT o MT alla folle

Premere N sull'interruttore N-D (2).

Passaggio tra la modalità D e la modalità S nella MODALITÀ AT

Premere il lato D-S dell'interruttore N-D. La spia modalità S o D si accende (3, 4).

Passaggio tra la modalità AT e la modalità MT

Premere l'interruttore A/M (5).

La spia S o D si spegne mentre è selezionata la MODALITÀ MT MODE (6).

