

Il kit attrezzi si trova sotto la sella. ➡ P. 70

Grazie agli attrezzi in dotazione, è possibile eseguire alcune riparazioni, regolazioni di minore entità e sostituzioni di componenti ai bordi della strada.

- Chiave fissa da 10 x 14 mm
- Chiave fissa da 12 x 14 mm
- Chiave fissa a tubo da 19 mm
- Chiave esagonale da 5 mm
- Impugnatura cacciavite
- Cacciavite standard/Phillips
- Regolatore BFR
- Chiave a dente
- Barra di prolunga
- Estrattore per fusibili
- Attacco modalitàEM
- Cavo di fissaggio per casco