

## Suhu Udara Tinggi 35°C (95°F) atau ke atas :

- ① Jangan gunakan penghidup (choke).
- ② **Gunakan butang penghidup**

Dengan memutarkan sedikit pendikit, tekan butang penghidup.

### **Gunakan penghidup tendang**

Tekan perlahan penghidup tendang sehingga rintangan dirasai.  
Kemudian biarkan penghidup tendang kembali ke lejang atas.

Dengan memutarkan sedikit pendikit, gunakan penghidup tendang. Tendang dari atas sehingga bawah dengan pantas dan bersambungan.

## Suhu Udara Rendah 10°C (50°F) atau ke bawah :

- ① Ikuti langkah 1-6 di bawah "Suhu Udara Normal".
- ② Panaskan enjin dengan membuka dan menutup pendikit sedikit.
- ③ Teruskan memanaskan enjin sehingga lancar dan bertindak balas dengan pendikit, semasa tulip penghidup (choke) berada di posisi OFF.

### **Jika enjin tidak dapat dihidupkan:**

- ① Putarkan suis penghidup ke posisi O (Off).
- ② Tolak tulip penghidup (choke) ke bawah untuk berada di posisi OFF.
- ③ Buka pendikit sepenuhnya.
- ④ Engkol enjin beberapa kali dengan penghidup tendang.
- ⑤ Ikuti langkah 1-2 di bawah "Suhu Udara Tinggi"

### **| Jika Enjin Tidak Dapat Dihidupkan ➔ MS. 77**