

Pemeriksaan Minyak Enjin

1. Jika lau enjin sejuk, sila hidupkan enjin dan biarkannya untuk 3 hingga 5 minit.
2. Putarkan suis penghidup ke posisi **O** (Off) dan tunggu 2 hingga 3 minit.
3. Letakkan kenderaan anda dengan tongkat tengah pada permukaan yang kukuh dan rata.
4. Tanggalkan penutup minyak pelincir/pengukur dan sapukannya bersih.
5. Masukkan penutup minyak pelincir/pengukur sehingga ia terletak tetapi jangan ketatkannya.
6. Periksa sama ada paras minyak berada di antara tanda paras atas dan bawah dalam penutup minyak pelincir/pengukur.
7. Pasangkan penutup minyak pelincir/pengukur dengan kukuh.

