


Memeriksa Tongkat Tepi



1. Periksa tongkat tepi berfungsi dengan lancar. Jikalau tongkat tepi ketat atau berkerut, bersihkan bahagian pivot dan lincirkan bolt pivot dengan gris yang bersih.
2. Periksa kerosakan atau kehilangan ketegangan pada spring.