

Enjin Tidak Dapat Dihidupkan

Motor Penghidup Berfungsi Tetapi Enjin Tidak Dapat Dihidupkan

Periksa perkara-perkara berikut:

- Periksa turutan untuk menghidupkan enjin. ➤ MS. 23
- Periksa sama ada fius terbakar. ➤ MS. 93
- Periksa sama ada terdapat kelonggaran sambungan bateri atau kakisan pada terminal. ➤ MS. 39, 49
- Periksa keadaan bateri. ➤ MS. 86

Jika masalah berterusan, hantarkan kenderaan anda untuk diperiksa oleh wakil pengedaran.

Motor Penghidup Tidak Dapat Berfungsi

Periksa perkara-perkara berikut:

- Periksa turutan untuk menghidupkan enjin. ➤ MS. 23
- Periksa sama ada fius terbakar. ➤ MS. 93
- Periksa sama ada terdapat kelonggaran sambungan bateri atau kakisan pada terminal. ➤ MS. 39, 49
- Periksa keadaan bateri. ➤ MS. 86

Jika masalah berterusan, hantarkan kenderaan anda untuk diperiksa oleh wakil pengedaran.