


## Strumentazione *(Segue)*

### Per impostare l'orologio:

- 1 Portare il commutatore di accensione in posizione **I** (On).
- 2 Premere e mantenere premuto il pulsante **CLOCK** finché le cifre dell'orologio iniziano a lampeggiare.



- 3 Premere il pulsante **CLOCK** fino ad ottenere l'ora e la modalità AM/PM desiderate.
  - ▶ L'orario avanza di un minuto alla volta ad ogni pressione del pulsante.
  - ▶ Se si tiene premuto il pulsante, l'ora avanza di dieci minuti.



- 4 Attendere 5 secondi, quindi premere il pulsante **CLOCK**. L'orologio è impostato.
  - ▶ L'ora può essere impostata anche portando il commutatore di accensione in posizione **O** (Off).