


Portacaschi

I portacaschi si trovano sotto la sella.

- Utilizzare i portacaschi solo quando il veicolo è parcheggiato.



⚠ATTENZIONE

Durante la guida, un casco attaccato al portacasco può interferire con l'attivazione in sicurezza dello scooter e può causare un incidente con possibilità di lesioni gravi o decesso.

Utilizzare il portacasco solo quando il veicolo è parcheggiato. Non guidare con un casco fissato al portacasco.